

OVO3 MUTIFREQUENZA ROLLING-CODE

Istruzioni per l'uso

1. Tasti

Il telecomando OVO3 è dotato di tre tasti: **tasto di sinistra**, **tasto centrale**, **tasto di destra**.

2. Memorizzazione

2.1 Posizionamento dei telecomandi per la copia

Il OVO3 e il telecomando originale vanno avvicinati in modo che siano vicine le parti dei due telecomandi opposte rispetto al gancio del portachiavi.

La distanza fra i due telecomandi dipende dalla frequenza del telecomando originale:

- per un telecomando a frequenza libera (fra 280 MHz e 330 MHz) la distanza è di circa 2 cm;
- per un telecomando a 433.9 MHz la distanza è compresa fra 4 cm e 6 cm;
- per un telecomando a 868.3 MHz la distanza è compresa fra 6 cm e 8 cm.

In caso di dubbio usare una distanza di 4 cm circa.

2.2 Ingresso in memorizzazione

Tenendo premuto il **tasto di sinistra**, premere e rilasciare per quattro volte il **tasto di destra**.

2.3 Prima fase

Per tutti i telecomandi.

Caratterizzata da un lampeggio breve con una pausa lunga.



La fase ha una durata di 30 s al termine della quale il telecomando si spegne.

Rilasciare i tasti premuti in precedenza.

Premere sul telecomando origine il tasto che si intende copiare.

Il OVO3 deciderà se le informazioni sono sufficienti:

- se le informazioni non sono sufficienti si passerà alla **seconda fase**.
- se le informazioni sono sufficienti si passerà alla **terza fase**.

2.4 Seconda fase

Solo per alcuni telecomandi a codice variabile.

Caratterizzata da un'accensione a luce fissa per 5 s, e da due lampeggi brevi con una pausa lunga.



La fase ha una durata di 30 s al termine della quale il telecomando si spegne.

Durante l'accensione a luce fissa, rilasciare il tasto del telecomando premuto in precedenza.

Premere il tasto nascosto del telecomando origine. Un tasto nascosto è un tasto situato in un foro del guscio del telecomando, che può essere premuto con un oggetto appuntito come la punta di una matita. Se il vostro telecomando origine non è dotato di un tasto nascosto provate a premere tutti i tasti insieme.

2.5 Terza fase

Per tutti i telecomandi.

Caratterizzata da un lampeggio veloce.



Premere sul OVO3 il tasto in cui si vuole memorizzare il telecomando origine.

Il led si accenderà a luce fissa.

Attendere il suo spegnimento per rilasciare il tasto.

Se non si vuole memorizzare il telecomando origine, ad esempio perché si è commesso un errore, lasciare finire la **seconda fase** senza premere alcun tasto.

3. Invio del codice di memorizzazione

Alcuni telecomandi a codice variabile necessitano di inviare al ricevitore un apposito codice di memorizzazione.

Per inviare il codice di memorizzazione premere il tasto per otto secondi del OVO3. Il led inizierà a lampeggiare velocemente il Trasmettitore OVO3 invia automaticamente la sequenza corretta di memorizzazione se prevista.