



LAMIERA INFERIORE BATTITAPPETO EB 351 EB 350.

Lamiera di ricambio per battitappeti serie Kobold 130-131-135.

Lamiera inferiore battitappeto Folletto EB 351 EB 350. Adattabile alla vecchia serie Folletto Kobold 130, Kobold 131, Kobold 135.

Come si sostituisce la lamiera?

1. Svitare le viti poste nella parte inferiore
2. Rimuovere la piastra in lamiera
3. Pulire eventuali residui di polvere
4. Installare la nuova piastra e riavvitare le viti

Si tratta di un ricambio originale o compatibile?

La lamiera inferiore Battitappeto EB 350 EB 351 è un ricambio COMPATIBILE di qualità controllata.

www.bierrestore.com 

info@bierrestore.com 

Copyright © 2020

