



GUSCIO POSTERIORE FOLLETO VK 136.

Scocca posteriore compatibile per Vorwerk Kobold 136.

Guscio posteriore Folletto VK 136. Calotta Folletto VK 136 realizzata in plastica ABS. Ricambio compatibile, colorazione VK 136.

Come sostituire guscio posteriore Folletto VK 136?

- Controllare che il cavo non sia collegato alla corrente elettrica
- Rimuovere le viti poste sul posteriore del Folletto VK 136 con un cacciavite Torx T10
- Con un cacciavite a taglio fare leva sul profilo curvo per sganciare il guscio posteriore dallo scheletro
- Rimuovere il guscio posteriore
- Installare il guscio posteriore Folletto VK 136 nuovo facendo combaciare il profilo esterno e interno.
- Riavvitare le viti

Si tratta di un ricambio originale o compatibile?

Il guscio posteriore Folletto VK 136 è un ricambio COMPATIBILE di qualità controllata.

[www.bierrestore.com](http://www.bierrestore.com) 

[info@bierrestore.com](mailto:info@bierrestore.com) 

Copyright © 2020

