

■ INSERTI 6 POLI (USARE CUSTODIE PER 16 POLI)

Serie HAN HsB

Descrizione	□	
6 poli+terra - maschio	5	931.006 2601
6 poli+terra - femmina	5	931.006 2701



■ INSERTI 12 POLI (USARE CUSTODIE PER 32 POLI)

Serie HAN HsB

Descrizione	□	
6 poli+terra - maschio (numerazione 1÷6)	5	931.006 2601
6 poli+terra - maschio (numerazione 7÷12)	5	931.006 2611
6 poli+terra - femmina (numerazione 1÷6)	5	931.006 2701
6 poli+terra - femmina (numerazione 7÷12)	5	931.006 2711




■ INSERTI 4 POLI (USARE CUSTODIE 24 POLI)

Serie HAN K

Descrizione	□	
4 poli da 80A - 8 poli da 16A + terra - maschio	5	938.012 2601
4 poli da 80A - 8 poli da 16A + terra - femmina	5	938.012 2701



Disposizione dei contatti vista dal lato cavi



Custodie da pag. 300.

Inserti Serie HAN HsB

- I connettori di potenza non devono essere accoppiati/disaccoppiati sotto carico.
- Inserti per collegamento a vite.
- Omologazione: UL, CSA, SEV, DNV, BVS, CERCHAR.
- Numero Poli: 6 - 12 + $\frac{1}{2}$

690V - MAX 35A

Inserti Serie HAN K

- I connettori di potenza non devono essere accoppiati/disaccoppiati sotto carico.
- Omologazione: UL, CSA, SEV, DNV, BVS, CERCHAR.
- Terminazione a vite.
- Numero Poli: 4 - 8 + $\frac{1}{2}$

400V - MAX 80A
MAX 16A

