

Tasto sgancio bastone vorwerk folletto vk 150 compatibile

Tasto sgancio bastone Vorwerk Folletto VK 150. Pulsante di ricambio per folletto VK 150 compatibile.

Durante l'utilizzo della macchina capita spesso di aver bisogno di cambiare l'altezza del bastone telescopico, il pulsante che fa da fermo con il tempo tende a usurarsi fino al suo completo deterioramento.

Come si sostituisce il tasto sgancio bastone telescopico Folletto VK 150?

Controllare che l'apparecchio non sia collegato alla corrente elettrica

Rimuovere lo sportello unità filtro

Rimuovere le viti con cacciavite torx T10 poste sul posteriore del Folletto

Premere il tasto inferiore della spazzola e rimuovere il frontale

Sostituire il tasto sgancio bastone Vorwerk Folletto VK 150

Ripetere le operazioni al contrario

Si tratta di un ricambio originale o compatibile?

Il tasto sgancio bastone Vorwerk Folletto VK 150 è un ricambio

COMPATIBILE di qualità superiore GARANTITA BierreStore.