

# CS CLEANER

## TRATTAMENTO DISINCROSTANTE PER CASSETTE DI RISCIACQUO WC

Rimuovere la placca esterna ed interna della cassetta WC, scaricare tutta l'acqua e chiudere il rubinetto dell'erogazione. Per la pulizia della parte inferiore della cassetta, inserire una bottiglia di **CS CLEANER** e 2 L d'acqua e lasciare agire per circa un'ora. Aprire il rubinetto dell'erogazione e rimontare le placche rimosse. Risciacquare abbondantemente e se necessario ripetere l'operazione. Per la pulizia dell'intera cassetta inserire 1-2 bottiglie di **CS CLEANER** e riempire completamente d'acqua la cassetta. Lasciare agire per circa un'ora e risciacquare abbondantemente.



**CODICI DI PERICOLO:** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Consigli di prudenza: **Prevenzione** Indossare guanti e indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. **REAZIONE:** **IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca. **NON** provocare il vomito.

**IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. **IN CASO DI INALAZIONE:** trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione, **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un **CENTRO VELENI** o un medico.



CSW.000.505 1L



**PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE**

